



Fundas para cámara

Fundas para cámara

Las fundas para cámara sirven para cubrir de forma estéril las cámaras de video, incluido el cable



REF 29.000.05.118

Descripción	Unidad de embalaje	REF
Funda de cámara 244 cm x 18 cm, punta flexible, ayuda para la inserción y cinta de fijación	25/100 uds.	29.000.05.118



REF 41.000.00.018

Descripción	Unidad de embalaje	REF
Funda de cámara 242 cm x 18 cm, ayuda para la inserción y cinta de fijación	25/100 uds.	41.000.00.018



REF 42.000.02.800

Descripción	Unidad de embalaje	REF
Funda de cámara 244 cm x 18 cm, con sistema de acoplamiento	20/40 uds.	42.000.02.800



REF 42.000.03.800

Descripción	Unidad de embalaje	REF
Funda de cámara 242 cm x 15 cm, ayuda para la inserción de anillos y cinta de fijación	60 piezas	42.000.03.800

Fundas para cámara



REF 42.000.04.800

Descripción	Unidad de embalaje	REF
Funda de cámara 242 cm x 13 cm, ayuda para la inserción y cinta de fijación	50/200 uds.	42.000.04.800



REF 42.000.05.800

Descripción	Unidad de embalaje	REF
Funda de cámara 242 cm x 13 cm, cinta de fijación, plegado inverso	40/160 uds.	42.000.05.800



REF 42.000.05.900

Descripción	Unidad de embalaje	REF
Funda de cámara 242 cm x 13 cm, cinta de fijación, plegado telescópico	50/200 uds.	42.000.05.900

DAHLHAUSEN®

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49(2236)39 13-0
Fax: +49(2236)39 13-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de